

מפרט

קלט חיצוני להתקן מזגן באטם חרושתי בממ"ד שלא הוכנס התקן ממ"ד ביציקת הבטון

מאושר ע"י פקע"ר להתקנה בקיר פנימי מרחב מוגן

נתונים טכניים: מק"ט 2-2067

1. התקן מזגן באטם חרושתי בקוטר 102.5 מ"מ מגומי EPDM. לשרוול בבטון 4".
2. אטם פטמות EPDM למעבר כבילה.
3. ברז תלת דרכי
4. מחבר עליון לחיבור ניקוז מי מאייד.
5. מחבר תחתון לחיבור ניקוז מי מאייד.
6. משטח מתכת הכולל שני קדחים למעבר ברגי מיתד 5/16 קושי 8.8.

שימושים

- א. מרחב מוגן למעבר צנרת או מזגן.
- ב. חדרים אטומים.

יתרונות:

- מרחב מוגן שלא בוצעה בו הכנה מוקדמת להתקן מזגן.

הוראות התקנה

- א. קדח בקוטר 112 מ"מ בקיר ממ"ד מתחת למאייד.
- ב. מקם שרוול פולימרי מתרחב מק"ט 1010 בקדח שקדחת.
- ג. מרח סביב השרוול סיקה גרופ.
- ד. הכנס את השרוול למקומו כאשר חריצים שבשרוול יפנו לפנים הממ"ד השרוול יהיה בקו הטיח.
- ה. הכנס את האטם לתוך השרוול וסגור באמצעות בוקסה 11 את 4 ברגי האטם בהצלבה.
- ו. קדח 2 חורים במקדח וידיה לברגי המיתד וסגור ההתקן למקומו.

טיפ לאסטטיות בהתקנה

הואיל וההתקן גלוי ולא נראה אסטטי. מומלץ לקחת קופסת C.I ולקדוח קדח 100 מ"מ בגב הקופסה ולהעביר את אטם ההתקן דרך גב הקופסה לקבלת כיסוי אסטטי להתקן.

החורים עבור ברגי המיתד: קדח דרך גב הקופסה את 2 החורים דרך משטח המתכת של האטם, ובחלקו העליון קדח לחיבור צינור עודפים מהמאייד.

לפני קידוח 112 מ"מ לאטם, קח בחשבון את הגבהים של ההתקן וקופסת CI שלא יפריעו למאייד